





Instrucciones Básicas Ecodan Hybrido con City Multi



INSTRUCCIONES BÁSICAS ECODAN HYBRIDO CON CITY MULTI

Composición del sistema	3
Modos de funcionamiento	3
Manejo de la instalación	4
Funciones básicas del mando de pared para las máquinas de conducto	4
Pantalla principal	4
Encendido y apagado	4
Cambio de modo	5
Ajuste de temperatura de consigna	5
Funciones básicas del mando del Hydrobox Dúo	5
Pantalla principal	5
Marcha/paro del sistema	6
Ajustes de temperatura del Agua Caliente Sanitaria (ACS)	6
Programación horaria	7
Recomendaciones generales	8



INSTRUCCIONES BÁSICAS ECODAN HYBRIDO CON CITY MULTI

Composición del sistema

El sistema instalado en su vivienda se trata de un sistema de aerotermia de alta eficiencia mediante el cual se puede producir refrigeración, calefacción y agua caliente sanitaria con la misma unidad exterior.

Un esquema de los elementos de su instalación se muestra a continuación:



El sistema está formado por:

- Una unidad exterior, ubicada en el exterior de la vivienda.
- Unidades interiores de conductos ubicadas en los falsos techos que se encargan de la calefacción o refrigeración de la vivienda. La climatización se consigue mediante el aire refrigerado o calefactado que sale por las rejillas.
- Hydrobox Dúo: Módulo de producción de agua para calefacción y de Agua Caliente Sanitaria (ACS). Este equipo se encarga de calentar y almacenar agua caliente. Dispone de un depósito de 200 litros.

Modos de funcionamiento

El sistema puede trabajar en cualquiera de estos tres modos de funcionamiento:



Estos modos de funcionamiento no se pueden compaginar, es decir, que mientras calentamos el agua del depósito no se puede refrigerar o calefactar la vivienda al mismo tiempo (y viceversa).

Otro aspecto importante tener en cuenta es que el agua caliente que se consuma en la vivienda no se calienta instantáneamente, sino que tiene que haber sido calentada y almacenada previamente. Cuando abrimos un grifo, el agua caliente que sale es el almacenado en el depósito de 200 litros.



INSTRUCCIONES BÁSICAS ECODAN HYBRIDO CON CITY MULTI

Manejo de la instalación

El control de la instalación se realiza con diferentes mandos:

Refrigeración y calefacción de las estancias



A continuación mostramos un resumen de las funciones básicas para cada mando.

Funciones básicas del mando de pared para las máquinas de conducto





1 Modo de operación Aquí aparece el modo de funcionamiento de la unidad interior.

Producción de

agua caliente sanitaria (ACS)

- 2 Temperatura predeterminada Aquí aparece la configuración predeterminada de temperatura.
- 3 Hora (Consultar el Manual de Instalación) Aquí aparece la hora actual.
- 4 Velocidad del ventilador

La configuración de la velocidad del ventilador aparece aquí.

6 Guía de funciones del botón Aquí aparecen las funciones de los botones correspondientes.

📕 Encendido y apagado

Pantalla principal

[ENCENDER]



Presiones el botón [ENCENDIDO/APAGADO]. La lámpara de ENCENDIDO/APAGADO se iluminará en verde y comenzará a funcionar la unidad.

[APAGAR]



Presiones de nuevo el botón de [ENCENDIDO/APAGADO]. La lámpara de ENCENDIDO/APAGADO se apagará y la unidad dejará de funcionar.





INSTRUCCIONES BÁSICAS ECODAN HYBRIDO CON CITY MULTI

Cambio de modo



Presione el botón [F1] para ver los modos de operación en el orden de: "Cool" (Frío), "Dry" (Secar), "Fan" (Ventilación), "Auto" y "Heat" (Calor). Seleccione el modo de funcionamiento deseado.

• Los modos de funcionamiento que estén disponibles para el modelo de unidad interior conectado no aparecerán en pantalla.





Ajuste de temperatura de consigna





Ejemplo de visualización (Centígrados en incrementos de 0,5 grados)

La temperatura se baja con **F2** y se sube con **F3**

Funciones básicas del mando del Hydrobox Dúo

En sistemas Ecodan convencionales, el Hydrobox Dúo permite producir tanto agua caliente sanitaria (ACS) para consumo humano como agua caliente para calefacción para hacerla circular por radiadores o suelos radiantes. En el sistema concreto que estamos tratando en estas páginas, la calefacción y la refrigeración de la vivienda están a cargo de las unidades de conducto, por lo que las funciones de agua para climatización están deshabilitadas.

Pantalla principal





Opciones pantalla principal Iconos de estado más frecuentes **اللہ** ACS: Iconos de estado Modo: Normal o FCO (L) Temporizador Calefacción Modo vacaciones: Activo si aparece este icono Prohibido Refrigeración (*1) Modo anti-legionela: Activo si aparece este icono Control por servidor **Temperaturas actuales:** Bomba de calor: Stand-by L 21℃ Estancia En funcionamiento Stand-by (*2) Desescarche $21_{\rm C}$ ACS Stop ÷Ш Calefacción emergencia (*1) Solo en modelos reversibles. Resistencia de apoyo: Activa si aparece este icono (*2) En Ecodan Hybrid, si la unidad Ŧ Funcionando interior ATA está en marcha. Operación ^{Z1}-Z2/**i** Opciones Acceso pulsando F4 Acceso pulsan(F3 Acceso pulsando F1 so pulsan F2



INSTRUCCIONES BÁSICAS ECODAN HYBRIDO CON CITY MULTI

Marcha/paro del sistema

El botón "Encendido/Vacaciones" ubicado en la parte inferior derecha del mando cambian el estado de la máquina entre un modo activo y uno de bajo consumo. Para apagar la máquina por completo habría que mantener este botón pulsado durante unos 3 segundos. **No recomendamos apagar la máquina por completo** para no desactivar las protecciones (anticongelación, etc) que evitan que el sistema sufra daños.

Ajustes de temperatura del Agua Caliente Sanitaria (ACS)

Siga estos 4 pasos:



Consulte este vídeo para más detalles:



https://www.mitsubishielectric.es/aire-acondicionado/wp-content/uploads/2021/04/Tutorial-Mando-Ecodan.mp4





INSTRUCCIONES BÁSICAS ECODAN HYBRIDO CON CITY MULTI

Programación horaria

El sistema de control Ecodan permite programar su funcionamiento en base los horarios que se establezcan.

Dispone de dos patrones horarios (uno para cada estación), que funcionarán durante los días de la semana que se seleccionen para cada patrón.

Siga los siguientes pasos:





INSTRUCCIONES BÁSICAS ECODAN HYBRIDO CON CITY MULTI



Recomendaciones generales

Teniendo en cuenta el funcionamiento del sistema se hacen las siguientes recomendaciones:

- No almacenar el agua caliente a temperaturas muy elevadas. Se recomiendan temperaturas entre 40 y 45°C. A mayor temperatura de almacenamiento en el depósito, más tiempo estaremos sin poder utilizar la calefacción o refrigeración puesto que la potencia se estará usando para calentar el agua.
- Programar el calentamiento del agua caliente cuando preveamos que no se van a tener necesidades de calefacción o refrigeración (por ejemplo, de madrugada).
- Si se prevé una alta demanda de agua caliente (un elevado número de duchas seguidas, por ejemplo) forzar el calentamiento del depósito algunas horas antes.
- No dejar el sistema sin alimentación eléctrica. Si el sistema se encuentra durante mucho tiempo sin alimentación eléctrica, la bomba interna del Hydrobox puede quedarse bloqueada por la solidificación de las impurezas del agua.
- Se recomienda contratar con Mitsubishi Electric un Servicio de Revisión oficial anual para comprobar el funcionamiento óptimo del sistema y minimizar futuras averías. Se puede contratar directamente en el siguiente link: https://www.mitsubishielectric.es/aire-acondicionado/revision-oficial-ecodan/